

VOID ROUND

55, 80 & 100

astro

GB

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red
Neutral: Normally Blue / Black
Earth: Normally Green / Yellow

FR

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge
Neutre: Normalement Bleu / Noir
Terre: Normalement Vert / Jaune

IT

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO

Cavo positivo: normalmente marrone o rosso
Cavo neutro: normalmente blu o nero
Cavo terra: normalmente verde o giallo

DE

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM
ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN

Phase: Normalerweise Braun / Rot
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz
Erde: Normalerweise Grün / Gelb

GB

The light source of this luminaire is not
replaceable; when the light source reaches
its end of life the whole luminaire shall be
replaced.

FR


La source lumineuse de ce luminaire n'est pas
remplaçable ; lorsque la source lumineuse
atteint la fin de sa durée de vie le luminaire
complet doit être remplacé.

IT

I LED in questo apparecchio non sono
sostituibili; quando i LED raggiungono la fine
della loro vita l'apparecchio intero dovrà
essere sostituito .

DE

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht
austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende
ihres Lebenszyklus' erreicht hat, muss die ganze
Leuchte ersetzt werden.



DO NOT CONNECT LED DIRECTLY TO MAINS
SUPPLY. DRIVER MUST BE USED.



Ne pas brancher les LED directement sur le
secteur. Uniquement via driver.





Non collegare direttamente alla corrente.
Utilizzare il driver.




Die LED darf nicht direkt an 230V angeschlossen
werden. Hierzu wird ein Konverter benötigt.

PLEASE REFER TO THE "LED DRIVERS" GUIDE.
Reportez-vous au document "LED Drivers".
Si prega di riferirsi alla guida dei "Driver LED".
Beziehen sich auf die "LED Drivers"-Dokument.



x8


1



TURN OFF POWER

Couper Le Courant! / Strom Abshalten!
/ Corte La Corriente!

2




Void Round 55
Ø70mm / 2-3/4"

Void Round 80
Ø95mm / 3-3/4"

Void Round 100
Ø114mm / 4-1/2"

3




Void Round 55
Ø70mm / 2-3/4"


Void Round 80
Ø95mm / 3-3/4"

Void Round 100
Ø114mm / 4-1/2"


4




x 4 pcs
50mm x 50mm x 18mm MDF




5




6




7




8



9



10



LED DRIVER

Void Round 55 (700mA, 7.4W)

Void Round 80 (250mA, 9.1W)

Void Round 100 (350mA, 12.7W)



DO NOT CONNECT LED DIRECTLY TO MAINS SUPPLY. DRIVER MUST BE USED.



Ne pas brancher les LED directement sur le secteur. Uniquement via driver.






Non collegare direttamente alla corrente. Utilizzare il driver.




Die LED darf nicht direkt an 230V angeschlossen werden. Hierzu wird ein Konverter benötigt.





PLEASE REFER TO THE "LED DRIVERS" GUIDE.
 Reportez-vous au document "LED Drivers".
 Si prega di riferirsi alla guida dei "Driver LED".
 Beziehen sich auf die "LED Drivers"-Dokument.

12



13

